



FERMAX

KIT 2 FILS

Mise en service rapide

VALABLE POUR KIT VIDÉO OU AUDIO 2 FILS

ATTENTION: Le terminal fourni dans le Kit n'est pas programmé

1. Programmation du terminal

Veillez configurer le terminal en suivant la procédure suivante:

a. Appuyez sur le bouton de programmation situé en dessous du terminal.

Une tonalité de confirmation est émise

b. Appuyez sur le bouton-poussoir d'appel de la platine de rue.

Une tonalité de confirmation sera a nouveau émise

Remarque: Dans le kit vidéo, veillez à ce que la Led rouge du moniteur soit allumée: Bouton ON OFF

2. Les tensions à avoir sur les différents points de l'installation

- Entre les bornes B B de la platine et du terminal intérieur: 22v ou 24v VDC

- Entre les bornes +12 et - de la platine de rue: 12v VDC - 500mA

3. Raccordement d'une gâche ou d'une ventouse

Si l'intensité de gâche/ventouse est $\leq 500\text{mA}$, voir schéma de raccordement N°1 et N°2 au dos du fascicule.

Si l'intensité de gâche/ventouse est $\geq 500\text{mA}$, voir schéma de raccordement N°3 et N°4 au dos du fascicule.

Attention: Vérifiez la présence de la varistance (protection du système).

4. Raccordement d'une motorisation de portail

Mesurez la tension présente sur les fils de commande du portail à vide avant de les connecter sur le relais de la platine.

Si la tension et intensité est $\leq 24\text{v} - 2\text{A}$, voir schéma N°5 au dos du fascicule.

Si la tension et intensité est $\geq 24\text{v} - 2\text{A}$, voir schéma N°6 au dos du fascicule.

5. Durée d'activation du relais platine

La temporisation d'ouverture est paramétrée d'usine pour une durée de 3 secondes à partir du terminal et de 6 secondes à partir du bouton de sortie, celle-ci peut être modifiée à l'aide du BP de programmation à l'arrière de la platine.

(Voir manuel mappage sur la notice se trouvant à l'intérieur du kit).

Remarque:

Le bouton d'ouverture du terminal intérieur est fonctionnel que si l'appareil a été activé auparavant.

Mode d'activation du terminal:

a. Terminal Vidéo (Moniteur)

- Par un appel préalable en provenance de la platine
- Par le bouton caméra du moniteur

b. Terminal audio (Poste):

- Par un appel préalable en provenance de la platine (En option: sans être appelé par le bouton clé du poste, en utilisant un relais BUS2 3247)

KIT 2 FILS

Mise en service rapide

